

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЕ НА СЛУЧАЙ, КОГДА ОНА СМОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

- 1 X МИНИ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА - HDMI
- 2 X БЕСПРОВОДНЫХ КОНТРОЛЛЕРА
- 1 X USB ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ
- 1 X SD КАРТУ ПАМЯТИ
- 1 X USB КАБЕЛЬ
- 1 X ИНСТРУКЦИЯ



ФУНКЦИИ

① HDMI РАЗЪЕМ

Вставьте в соответствующий вход телевизора

② СЛОТ ПАМЯТИ

Со встроенной картой MicroSD

③ МИКРО-USB РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ

Подключите к USB входу ТВ, либо ко внешнему источнику (питание не менее 5 Вт, 0,5 А)

④ USB РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГЕМПАДОВ

Воспользуйтесь входящим в комплект передатчиком или подключите свой (поддерживается только контроллеры DirectInput)

⑤ КНОПКА START

Нажмите для запуска игры

⑥ КНОПКА SELECT

В меню консоли может работать как кнопка «Назад»

⑦ КНОПКИ НАПРАВЛЕНИЙ

Работает в 4 направлениях

←、↑、→、↓

ВАЖНО: Сочетание кнопок “SELECT + START” вызывает внутриигровое меню консоли, которое позволяет выполнять сохранение (SAVE), загружать сохранения (LOAD), выход из игры (EXIT) и прочие действия.

⑧ КНОПКИ ДЕЙСТВИЙ XYAB

⑨ СТИКИ НАПРАВЛЕНИЙ

Работают в 8 направлениях

←、↖、↑、↗、→、↘、↓、↙

⑩ ЗАДНИЕ ТРИГГЕРЫ И БАМПЕРЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- Воспользуйтесь отвёрткой, чтобы открыть отсек для батареек в задней части контроллера
- Вставьте по две батарейки AAA соблюдая указанную на отсеке полярность
- Закройте отсек и плотно закрутите винтик

ВАЖНО! В каждом контроллере рекомендуется использовать 2 новые батарейки мощностью не менее 1.5V. Использование б/у батареек может не хватить для запуска контроллера. Для сохранения емкости батареек рекомендуется хранить их вне контроллера в сухом прохладном месте

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используйте следующие шаги, чтобы начать играть

- 1) Вставьте HDMI игровую приставку в HDMI вход вашего телевизора
- 2) Подсоедините один конец Micro-USB кабеля (разъем Micro-USB) к HDMI игровой консоли и другую сторону USB кабеля к источнику питания с мощностью не менее 5 Вт и 0,5 А, например, к USB порту вашего телевизора или USB адаптеру питания от смартфона..
- 3) Включите телевизор и выберите источником питания HDMI вход, в который вы установили приставку.
- 4) Установите батарейки в котроллер, следуя указаниям из раздела УСТАНОВКА

БАТАРЕЕК

- 5) Нажмите на любую кнопку на контроллере, чтобы включить его
- 6) Переведите основной контроллер в режим P1 (основной игрок), да чего нужно включить и выключить контроллер – должны гореть красный и зеленый индикаторы одновременно. В режиме P2 (второй игрок) – горит только зеленый индикатор.
- 7) В главном меню 5 разделов по которым можно перемещаться с помощью триггеров (L1 и R1):
 - a) ВСЕ – все игры установленные на приставке
 - b) ТИП – выбор игр по типу оригинальной приставки, где 8bit – Денди (NES), GBA – GameBoy Advance, SG Drive – Sega Mega Drive, SNES – Super Nintendo, PS1 – PlayStation 1
 - c) ЛОГ – выбор из недавно запущенных игр
 - d) ИЗБР – избранные игры, можно добавить или убрать из списка игр с помощью кнопки R2
 - e) ИЩУ – поиск игры по названию

Управление в меню осуществляется кнопками направления строки – «вниз» и «вверх» и страницы - «влево» и «вправо», выбор игры осуществляется кнопкой «X»

- 8) Нажмите «SELECT + START» во время игры чтобы вызвать внутриигровое меню консоликоторое позволяет выполнять сохранение (SAVE), загружать сохранения (LOAD), выход из игры (EXIT) и прочие действия.
- 9) Нажмите «SELECT + START» в главном меню консоли, чтобы перейти в настройки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пожалуйста НЕ пытайтесь самостоятельно разобрать приставку или контроллеры и НЕ производите модификации или ремонт самостоятельно
2. Избегайте разлива воды и иных жидкостей на приставку или контроллеры
3. Избегайте механических повреждений приставки или контроллеров
4. НЕ храните и не используйте приставку и ее аксессуары в влажных, грязных или пыльных местах
5. Извлекайте батарейки из контроллеров при нерегулярном использовании – это продлит их время работы

6. Используйте приставку при комнатной температуре в хорошо провариваемом месте
7. Несоблюдение рекомендаций выше лишит вас гарантии
8. При возможности, используйте приставку на расстоянии от источников 2.4G сигнала (например, wi-fi роутеров). Контроллеры работают на расстоянии не более 5 метров.
9. Используйте новые батарейки необходимой мощности
10. Рекомендуется делать перерывы в игре 10-15 минут после каждого часа игры
11. Рекомендуемое расстояние для игры не менее 2-3 метров.
12. Если вы чувствуете признаки усталости, головокружения, головной боли, дискомфорта в глазах **НЕМЕДЛЕННО** остановите игру и отдохните, при регулярном повторении симптомов обратитесь к врачу. Приставка может вызвать приступы эпилепсии, используйте с осторожностью.
13. Держите приставку и ее аксессуары в месте недоступном для детей до 6 лет.
14. Для детей до 16 лет рекомендуется присутствие взрослого
15. Для детей от 6 лет

СПЕЦИФИКАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ HDMI МИНИ-ПРИСТАВКИ: 5 Вт, 0,5 А

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА: 3 Вт (2 AAA батарейки 1,5 Вт)